

VIAZYM CLARIF ONE

Pektolytisches Enzympräparat zur Klärung von Weiß- und Rosémosten

CHARAKTERISTIKA

VIAZYM CLARIF ONE ist ein aus *Aspergillus niger* gewonnenes Enzympräparat mit einem hohen Gehalt an Pektinasen (Polygalacturonase, Pektinmethylesterase und Pektinlyase) für eine wirkungsvolle und rasche Klärung.

Da in **VIAZYM CLARIF ONE** keine Cinnamoylsterase vorhanden ist, wird die Bildung flüchtiger Säuren vermieden.

VIAZYM CLARIF ONE ist in flüssiger Form oder als Pulver erhältlich.

ÖNOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

- Pektinabbau
- Rasche Mostklärung
- Trubdepot-Bildung

ANWENDUNG

- Klärung von Weiß- und Rosémosten

DOSAGE

Flüssig:

Empfohlene Dosage: 2 bis 5 mL/hL je nach Kontaktzeit, Temperatur und pH-Wert

Pulver:

Empfohlene Dosage: 2 bis 5 g/hL je nach Kontaktzeit, Temperatur und pH-Wert

GEBRAUCHSANWEISUNG

VIAZYM CLARIF ONE in etwa 10 L Wasser oder Most verdünnen oder auflösen.
Zu dem zu behandelnden Gebinde geben. Gut durchmischen.

Warnhinweis:

Produkt für önologische und ausschließlich gewerbliche Zwecke.
Gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften anwenden.

VERPACKUNG

Kanister à 1 L, 10 L, 20 L
Dose à 1 kg

220/2018 – 1/2

LAGERUNG

Flüssig:

Nicht angebrochene, original verschlossene Packungen nach Erhalt lichtgeschützt bei Temperaturen zwischen 8 °C und 15 °C an einem trockenen, frostfreien Ort aufbewahren, der frei von Gerüchen ist.

Angebrochene Packungen frostfrei bei Temperaturen zwischen 8 °C und 15 °C aufbewahren und rasch aufbrauchen.

Pulver:

Volle Verpackungen originalversiegelt an einem trockenen, lichtgeschützten, geruchsfreien Ort aufbewahren. Gleich nach Erhalt bei Temperaturen unter 25°C lagern. Bei Aufbewahrung des Produkts über die Weinlese hinaus, ist es bei Temperaturen zwischen 8 °C und 15 °C.

Angebrochene Packungen frostfrei bei Temperaturen zwischen 8 °C und 15 °C aufbewahren und rasch aufbrauchen.

Die vorstehenden Informationen entsprechen unserem aktuellen Kenntnisstand. Sie werden ohne Gewähr oder Haftung erteilt, da sich die Verwendungsbedingungen unserer Kontrolle entziehen. Sie entbinden den Anwender nicht von der Einhaltung der geltenden Gesetzgebung und den geltenden Sicherheitsangaben. Dieses Dokument ist Eigentum von SOFRALAB und darf ohne dessen Zustimmung nicht verändert werden.