

VIAZYM CLARIF ONE

Pektolytický enzymový přípravek pro vyčiření bílých a růžových moštů

CHARAKTERISTIKA

VIAZYM CLARIF ONE je enzymatický přípravek získaný z *Aspergillus niger*, bohatý na pektinázy (polygalakturonáza, pektinmethylesteráza, pektin lyáza) pro rychlé a účinné čiření. Nepřítomnost skořicové esterázy ve **VIAZYM CLARIF ONE** zabraňuje tvorbě těkavých fenolů. **VIAZYM CLARIF ONE** je k dispozici v tekuté formě nebo jako prášek.

ENOLOGICKÉ VLASTNOSTI

- Pektinová degradace
- Rychlé vyčiření moštů
- Produkce zhutnělých kalů

OBLAST POUŽITÍ

- Čiření bílých a růžových moštů

APLIKAČNÍ DÁVKY

Tekutina:

Doporučená aplikační dávka: 2 to 5 mL/HL podle délky kontaktu přípravku, teplotě a pH.

Prášek:

Doporučená aplikační dávka 2 až 5 g/HL podle délky kontaktu přípravku, teplotě a pH.

NÁVOD K POUŽITÍ

Zředte nebo rozpustte **VIAZYM CLARIF ONE** přibližně v 10 L vody nebo moštu. Poté přidejte k objemu, který má být ošetřen. Zajistěte dobré promíchání (homogenizaci).

Bezpečnostní opatření pro použití:

Výrobek je určený pouze pro profesionální použití.

Používejte dle platných předpisů.

BALENÍ

1L, 10L, 20L kanystr

1kg krabice

SKLADOVÁNÍ

Tekutina:

Po přijetí uchovávejte neotevřené balení při teplotě mezi 8 ° C a 15 ° C, chráněné před mrazem a světlem, na suchém místě bez zápachu.

Otevřené balení: Uchovávejte při teplotě mezi 8 ° C a 15 ° C, chráněné před mrazem a urychleně spotřebujte.

Prášek:

Po přijetí uchovávejte neotevřené balení při teplotě do 25 ° C, na suchém místě bez zápachu, chraňte před mrazem a světlem. Po vinobraní skladujte při teplotě mezi 8 ° C a 15 ° C.

Otevřené balení: Uchovávejte při teplotě mezi 8 ° C a 15 ° C, chráněné před mrazem a urychleně spotřebujte.

Poskytnuté informace odpovídají našim současným znalostem. Je poskytována bez závazku nebo záruky, protože podmínky použití jsou mimo naši kontrolu. Opravňuje uživatele k dodržování platných právních předpisů a bezpečnostních předpisů. Tento dokument je vlastnictvím společnosti SOFRALAB a nelze jej bez oprávnění měnit.