

ZESILOVAL' LIQTHNÍ H	I'. výrobku: 41 37 21
Oblast použití	Zesiloval' LIQTHNÍ H je tekutou přísadou k použití jako složka zesilující všechny druhy alkalického systémového vnitřního i vnějšího povrchového i. Zesiloval' LIQTHNÍ H v alkalickém roztoku velmi rychle uvolňuje svou zásobu kyslíku, což povede během krátké doby k oxidaci všech organických nečistot. Zesiloval' LIQTHNÍ H neobsahuje žádné tensidy a nemá vliv na způsob použití základního produktu.
Pokyny k použití	Manuální použití postřikováním Do zředěného i roztoku přidejte 5 až 10 % zesiloval' e i a naneste studený na znečištěné povrchy. Doba působení: ca. 10 minut Postup CIP Do zředěného i roztoku přidejte 2 až 5% zesiloval' e i a naneste studený na znečištěné povrchy. V případě použití metody přelivání můžete ohřát až do 90°C, dbejte přitom na vyrovnání tlaku, protože se prudce uvolňuje kyslík. Doba přelivání: 10 až 20 minut. Po použití důkladně opláchněte pitnou vodou k odstranění zbytků! V případě vysokého obsahu chloridů v provozní vodě je pro delší dobu působení nebezpečí důlkové koroze u uglechtilé oceli. Koroze může vznikat i v oběhovém systému, pokud sestává z různých druhů kovů.
Snágelivost materiálu	Uglechtilá ocel, PP, PVC, PE, PVDF Pozor: V případě použití cross flow filtračního zařízení dbejte pečlivě na pokyny výrobce zařízení. Zesiloval' LIQTHNÍ jako koncentrát nesmíte smíchat s jinými produkty! Protože se prudce uvolňuje kyslík, lze zesiloval' LIQTHNÍ používat jen v tlakových nádobách s vyrovnáním tlaku! Kromě toho nelze zcela vyloučit nesnágelivost na dalších materiálech. Proto před použitím proveďte zkoušku na neškodném místě.

Stanovení koncentrace	Viz titrační příloha		
Fyzikální a chemické vlastnosti			
Vzhled/barva	Bezbarvý		
Podoba	Kapalná		
Zápach	Bez zápachu		
Pŕní (za aplikačních podmínek)	Nepŕní		
Fosfáty	Ādné		
Hustota (20°C) g/cm³	1,125 Ā 1,145		
Koncentrace	1% v destil. H₂O	3% v destil. H₂O	5% v destil. H₂O
Hodnota pH (1%, 20°C)	4,5 Ā 6,5	odpadá	odpadá
Vodivost (1%, 20°C) mS/cm	odpadá	odpadá	odpadá
Hodnota p (ml)	Odpadá		
Hodnota m (ml)	Odpadá		
Stálost při uskladnění	+ 5°C do + 30°C		
Upozornění na biocidy	Odpadá		
Nebezpečné látky a výstražné symboly	Peroxid vodíku  Xn ZDRAVÍ ĀKODLIVĚ		
Zvláštní pokyny	Nádobu vždy zavírejte originálním uzávěrem a skladujte v chladu a bez oslunění. Nikdy nevraťte již odebraný produkt zpět do nádoby. Před použitím bezpodmínečně dodržujte pokyny našeho bezpečnostního listu!		
Odstranění odpadu	Odstranění odpadu proveďte dle úředních podmínek, případně se obraťte na výrobce.		
Pokyny o preventivních opatřeních, první pomoci a skladování viz naše bezpečnostní listy a náš provozní návod. Údaje tohoto technického listu odpovídají dnešnímu stavu našich technických znalostí a zkušeností. Tyto údaje nepředstavují žádnou záruku, ale jsou nezávazné a jen orientační. Nezáručíme ani za vlastnosti ani vhodnost pro určené účely použití. Z důvodu velkého množství možných vlivů při používání našich výrobků tyto údaje nezpřesňujeme. Účivatele povinnosti provedení zkoušek a příslušných preventivních opatření. Případně existující ochranná práva je nutno zohlednit.			